

## Anleitung zum Aufmaß von Flexgitter-Produkten

Die Abstände für Montagebohrungen im Mauerwerk zu den Mauerwerkskanten sind zwingend einzuhalten. Beachten Sie bitte die rot schraffierten Bereiche in den Zeichnungen, hier sollte nicht gebohrt werden. Die Abstandsmaße (Einbohrmaße) der Bohrungen im Mauerwerk für Breite und Höhe sind gleich dem Bestellmaß für FLEXGIT-TER-Produkten (auf der Eingabemaske für die Bestellung: Breite und Höhe).

- Die äußeren Stäbe des Gitterfeldes (ohne Magazin) sollten auf beiden Seiten gleich, den vertikalen Kanten der Mauerwerksöffnung gegenüberstehen (symmetrische Verteilung).
- Das horizontale Bohrmaß ist an die vorgegebenen Rastermaße (siehe technisches Maßblatt) gebunden. Die Anfertigung einer Skizze im Maßstab 1:10 wird an dieser Stelle empfohlen.
- Das vertikale Bohrmaß wird in ganzen Zentimetern gemessen.
- Der Wandabstand der Gitterstäbe erlaubt Fensterbanküberstände bis 100 mm.
- Für die Vermeidung von Kollisionen mit dem Baukörper beachten Sie bitte die Zuschläge für die außerhalb der Bohrmaße liegenden Geometrien von FLEXGIT-TER-Bauteilen.

### Kodierung der Produktbezeichnung:

**OUTFLEX-01**-053-L      **OUTFLEX-01** steht für die Modellvariante der FLEXGIT-TER-Familie.

OUTFLEX-01-**053**-L      **053** steht für das horizontale Bohrmaß. Dieses Maß ist an das Raster gebunden.

OUTFLEX-01-053-**L**      **L** steht für Stabmagazin auf der linken Seite.

Das Maß für die **Höhe** ist nicht kodiert. Dieses wird im Eingabefeld für die **Höhe** in ganzen Zentimetern eingetragen. Die Eingabe korrigiert sich selbsttätig auf das kleinste oder größte mögliche Maß: